

文化館視聽教室使用說明

視聽教室可容納190人，藉由單槍投影機可投射影像至150吋投影幕，左右各一台52吋液晶螢幕。



- 將E化講桌『總電源開啓』。



總電源開啓

麥克風開啓

- 若未直接進入模式畫面請觸壓F5 Run進入主畫面

F1	F2	F3	F4	F5
Link	Config	Copy	Set	Run

請選擇模式：

育達商業技術學院控制系統

演講模式

DVD控制

全部關機

投影教學模式

液晶TV控制

光碟影片欣賞

投影機控制

選擇演講模式，投影布幕升起，攝影機會開起投影至兩邊液晶螢幕。

選擇投影教學模式，直接連接電腦可直接投影資料。

選擇影片欣賞，使用步驟如下。

以上三個控制，請勿亂動。

影片欣賞模式：

DVD播放控制

螢幕點選片，打開下方機櫃，放入光碟再由螢幕在選擇選片，即可放映。

如果選擇模式功能沒有正常開起，請由螢幕右上角輕壓EXIT返回主選畫面在選擇一次你所要選擇的模式。

1	2	3	▲ 退片	⏪	⏩	電源
4	5	6	選單	⏮	▶	⏭
7	8	9	⏸	↑	■	▲ 音量
刪除	0	輸入	⏪	↓	⏩	▼ 音量

(選擇模式後，請等待約30秒設定模式才會完全開啟，請勿連續按壓選擇模式)

一般使用常見問題

- 請先確認教室設備之總電源是否已經開啟。
- 麥克風音量是否關至最小，導致麥克風沒有聲音。
- 電腦連接VGA訊號線，是否有完全密合，投影訊號切換FN+F8 (ASUS系列) 是否有切換。
- 視聽及語言教室，使用DVD或電腦播放影音，確認擴大機音量為正常音量，卻還是沒有聲音，請確認是否電腦音量關為因靜音。

注意事項

- 訊號線請收放整齊。
- 專業業教室禁止飲食。
- 任何設備使用完，請先關閉視聽設備之電源開關。
- 課程結束離開教室前，請帶領同學協助將電源及窗戶關閉，如果路過其它教室發現沒有人，但有設備電源未關，懇請協助關閉。
- 為避免發生因教具使用不熟，而耽誤上課時間，由於熟悉教具使用已不再是學生的責任，請您務必事先熟悉操作方法。
- 如有問題請反應至就近的 [系辦](#) 或 [教學資源中心](#) (管505) 037-651188#1501~1502，謝謝!!